



Ölçüler milimetredir.
Dimensions in millimeters.



L I T P A

RNW Armatürü *RNW Luminaire*



!!! Önemli Uyarı !!!

Acil aydınlatma ünitesi bulunan armatürlerin pillerinin tam verime ulaşması için ilk çalıştırılması esnasında en az 24 saat kesintisiz şarj edilmesi gerekmektedir

!!! Important Warning !!!

In first use, please charge battery for 24 hours continuously, to reach full efficiency of the batteries in the Luminaires equipped with emergency units.

LİTA AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
LITA LIGHTING CO.

MERKEZ (HEAD OFFICE) : Koza Plaza B Blok Kat 6 No:20 Tekstilkent - ESENLER - İSTANBUL - TURKEY
TEL : 90 (0) 212 438 09 58 (Pbx) FAX : 90 (0) 212 438 09 57

FABRİKA (FACTORY) : Haraççı Hadımköy yolu Cad. No:15 Haraççı Mah. Arnavutköy / İSTANBUL - TURKEY
TEL : 90 (0) 212 683 09 87 (5 Hat) FAX : 90 (0) 212 683 09 92

www.litpa.com






Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan

LİTA Aydınlatma'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.


Thank You for choosing LİTA Lighting

CE

Montaj Delikleri / *Mounting Holes*




Montaj Detayları / *Assembling Details*



Duvar montaj parçalarını duvara takınız. Ve armatür kablolarını duvar tarafındaki güç kaynağına bağlayınız

Fix mounting part to the wall. And connect luminaire power cables to power supply in wall side



Armatürü , duvar montaj parçalarına geçirerek vidalarla üstten sabitleyiniz.

Insert luminaire to the wall parts and fix it with using screws from upside.