



TEKNOLINE Armatürü & **TEKNOLINE Luminaires**



Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan **LİTA Aydınlatma'yı** tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Thank You for choosing LİTA Lighting

Ölçüler milimetredir.
Dimensions in millimeters.



CODE	A	B	C
TCA 150	1505	78	68

Çalışma Frekansı / **Operation Frequency:** 50/60 Hz

Notlar

1. Bu armatür bina içi kullanımına uygundur.
2. Eğer, bu armatürün, harici esnek kablo hasar görürse, üretici firma, onun yetkili servisi ya da gerekli yetkinliğe sahip kişiler tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
3. Armatür içindeki ışık kaynağı yalnızca, üretici firma, yetkili servis ya da gerekli yetkinliğe sahip kişi tarafından değiştirilebilir.

Notlar

1. This luminaire is suitable for indoor use.
2. If the external flexible cable or cord of luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord exclusively available from the manufacturer, their service agent or similar qualified person.
3. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



LİTA AYDINLATMA SAN. VE TİC. A.Ş. / LİTA LIGHTING CO.

MERKEZ (HEAD OFFICE) & FABRİKA (FACTORY) : Haraççı Hadımköy yolu Cad. No:15 Haraççı Mah.
Arnavutköy / İSTANBUL - TURKEY TEL : 90 (0) 212 683 09 87 (5 Hat) FAX : 90 (0) 212 683 09 92

www.litpa.com



Montaj Detayları / **Assembling Details**

- ① Armatürü adaptörler yardımı ile raya takınız.
Attach the armature to the rail with the help of adapters.




Adaptördeki nervür, raydaki yiv ile aynı taraftadır.
Rib in the adapter is on the same side as groove in the track.

②




Sabitleme kolunun ray üzerine tamamen bastırıldığından emin olunuz. Adaptördeki nervür rayın oluğundadır.
Check that securing lever is fully pressed against track. Rib in the adapter is in groove of the track

③



Adaptör kilitliyken, kilitleme kolu raya paraleldir. DÖNÜŞ SIRASINDA KİLİTLEME KOLUNU YUKARIYA DOĞRU BASTIRMAYINIZ.
Locking lever is parallel to track when adapter is locked DO NOT PRESS LOCKING LEVER UPWARDS DURING TURNING




Faz ayarını yapınız.
Make the phase adjustment.

Montaj Detayları / Assembling Details

①

Armatürleri tavana ayrı ayrı fakat uç uca birleşik olacak şekilde asınız. Havada asılı şekilde duran kanalları, kanal birleştirme parçası yardımıyla birleştirerek montajı tamamlayınız. Kesinlikle armatürler yerdayken birleştirme yapmayınız, kanal ve birleştirme parçalarına zarar verebilirsiniz.
Hang the luminaires on the ceiling separately but end to end. Complete the assembly by combining the ducts suspended in the air with the help of the duct connection piece. Never join while the armatures are on the ground, you may damage the duct and joint parts.




②

Elektrik bağlantıları faz seçicili konnektör yardımıyla yapınız.
Make electrical connections according to phase selectable connector.

Adels



Wago





③

Üst kapak gövdeye yerleştirilerek kilitleme aparatını ileri itiniz.
Insert front cover to the body and push locking mechanism.



Armatürün asimetrik ışık yönü , üzerindeki etikette belirtilmiştir. Montajı buna göre yapınız.

The asymmetric light direction of the luminaire is indicated on the label. Please make the installation according to this.



Faz seçici konnektör bağlantısının EMG bağlantısı için doğru faza oklar yönünde çekilmesi gerekmektedir.

The phase selector connector must be pulled to the correct phase in the direction of the arrows for the EMG connection.

